NOXON WLANStick

Quick Setup Guide Mac OS X 10.6



Installation der WLAN-Adapters unter Mac OS X 10.6 Installing the WLAN adapter in Mac OS X 10.6 Installation de la clé WLAN sous Mac OS X 10.6 Installatie van de WLAN-adapter onder Mac OS X 10.6

Inhalt

Installation der WLAN-Adapters unter Mac OS X 10.6	З
Installing the WLAN adapter in Mac OS X 10.6	8
Installation de la clé WLAN sous Mac OS X 10.6	13
Installatie van de WLAN-adapter onder Mac OS X 10.6	18

Installation des WLAN-Adapters unter Mac OS X 10.6

Wählen Sie den Ordner MAC auf der Installations-CD.

000		💿 WLAN 11n USB		\bigcirc
		• • • •	Q	
GERÄTE Macintosh HD WLAN 11n USB ORTE Schreibtisch	autorun.exe autorun.inf Linux MAC setup.ico Win7	4		
 Programme Dokumente Musik Filme Bilder 	TP_Vista	4		
×		7 Objekte, 0 KB verfügbar		11

Entpacken Sie das Ihrem Betriebssystem entsprechende ZIP-Verzeichnis.

00		MAC		\bigcirc
			٩	
▼ GERÄTE	Name		Änderungsdatum	
Macintosh HD	Realtek_11n_USB_	MacOS10.6_Driver_1064_UI_1.6.8.zi	p 13. Januar 2010 09:19	
WLAN 11n USB	Realtek_11n_USB_	MacOS10.5_Driver_1064_UI_1.6.8.zi	p 13. Januar 2010 09:19	
	Realtek_11n_USB_	MacOS10.4_Driver_1064_UI_1.6.8.zi	p 13. Januar 2010 09:19	
V ORTE				
Schreibtisch				
A Programme				
Dokumente				
🗾 Musik				
📑 Filme				
🔯 Bilder				
	C) 4 1
	1 von 3 au	usgewählt, 28,48 GB verfügbar		11.

Dann wählen Sie den Installer...

00	🔲 Realtek_11n_USB_MacOS1	0.6_Driver_1064_UI_1.6.8	\Box
		\$ - \$ - Q	
▼ GERÄTE	Name	▲ Änderungsdatum	Größe Ar
Macintosh HD	🥪 Installer	1. Oktober 2009 09:15	1,3 MB Ins
💿 WLAN 11n USB 📤	Uninstall.command	16. Juli 2009 09:04	4 KB Te
0	Utility_release.txt	8. September 2009 10:37	4 KB Re
VORTE			
Schreibtisch			
A Programme			
Dokumente			
J Musik			
🛃 Filme			
📷 Bilder			
	U		
	A		
	1 C)++
	3 Objekte, 28,85	GB verfügbar	11.

und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.

00	"Realtek 11n Wireless USB Adapter Driver" installieren
	Willkommen bei: Realtek 11n Wireless USB Adapter Driver
 Einführung Bitte lesen Lizenz Zielvolume auswählen Installation styp Installation styp Zusammenfassu 	Welcome to 11 n WLAN world
12	Zurück Fortfahren

Nachdem der Mac neugestartet ist schließen Sie den Stick an einen freien USB 2.0 Port an. Unter Netzwerk (in den Systemeinstellungen) müssen Sie nun einen neuen Netzwerkdienst anlegen. Klicken Sie dazu unter der Spalte mit den Diensten auf den "+"-Button. Wählen Sie dann "RTL81915 WLAN Adapter". Sobald dieser als Dienst aufgeführt wird, kann mit der Einrichtung fortgefahren werden.

Alle einblenden		٩
Wählen Sie den Ar neuen Dienst ein.	nschluss und geben Sie den Namen für o	len
Ethernet Nicht verbunde FireWire Nicht verbunde AirPort Aus Bluetooth-PAN Nicht verbunden	 ✓ Bluetooth-PAN AirPort FireWire RTL81915 WLAN Adapter Ethernet Bluetooth-DUN VPN VPN PPP0E 6 zu 4 Router: DNS-Server: Such-Domains: 	net" nicht n anderen Ende
► - &+ Rlicken Sie auf das Schloss, um Änd	(Weiter	e Optionen) (

Öffnen Sie dazu das Programm "Realtek WLAN Client Utility" und klicken Sie unten rechts auf "turn Radio ON" um den NOXON WLAN Stick zu aktivieren.

Link Status	Profiles	Available Network	Advanced Setting	Information
MAC Addre	ss : 0002	2728733d6		
SS	D :			
BSS	D :			
Securi	ty : None	2		
Connectio	on : Disc	onnected		
Network Typ	be :			
Chann	el :			
ink Speed(Mb)	os): TX	RX		
HT Ir	nfo:			
Signal Streng	th:			0%
			0	to a line Of

Wählen anschließend den Reiter "Available Network". Nun wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus und legen mit einem Klick auf "Add to profile" ein neues Profil dafür an.

	Status	Fromes	Available	e Network	Advanced Setting	information
ssociated	SSID		Channel	Network Ty	be Encryption	BSSID
	tt-ap2		6	Infrastructu	re WPA2-PSK T	KIP 0017a4058e7
	noxon-ds	al de la companya de	11	Infrastructu	re WPA2-PSK A	ES 001a4f1869f7

In der Eingabemaske "Profile Properties" müssen Sie - sofern es sich um ein verschlüsseltes Netzwerk handelt - den entsprechenden WLAN-Key eingeben. Mit einem Klick auf OK speichern und beenden Sie die Einrichtung des NOXON WLAN Stick.

Profile Properties
Profile Name : noxon-dsl
SSID : noxon-dsl
This is a computer-to-computer (AdHoc) network; woreless access points are not used. Channel : 1: 2412 MHz
Wireless Network Security Properties
This network requires a key for the following :
Network Authentication : WPA2_PSK
Data Encryption : AES
ASCII
Network key :
Confirm network key :
Key index (advanced) : 1
OK Cancel

Deutsch

Nach Abschluss der Einrichtung gelangt man automatisch zum Fenster "Link Status". Hier werden Ihnen Informationen zum gewählten Netzwerk angezeigt. Sollte die Signalstärke unter 70% liegen nehmen Sie ggfs. eine Korrektur Ihres Standortes vor um ein besseres Ergebnis zu erzielen.

0	Realtek WLAN Clien	it Utility	
Link Status Pro	files Available Network	Advanced Setting	Information
MAC Address :	0002728733d6		
SSID :	noxon-dsl		
BSSID :	001a4f1869f7		
Security :	WPA2-PSK AES		
Connection :	Connected		
Network Type :	Infrastructure		
Channel :	11		
Link Speed(Mbps):	TX 54 RX 54		
HT Info:	N/A		
Signal Strength:	*********		99%

Installing the WLAN adapter in Mac OS X 10.6

Select the MAC folder on the installation CD.

000		💮 WLAN 11n USB		\square
		• • •	٩	
▼ GERÄTE Macintosh HD ♥ WLAN 11n USB 4 ♥ ORTE Schreibtisch	autorun.exe autorun.inf Linux MAC setup.ico Win7 XP_Vista	4 4		
 Arogramme Dokumente Musik Filme Bilder 				
×		7 Objekte, 0 KB verfügbar		

Unpack the corresponding ZIP directory for your operating system.

00		MAC		\bigcirc
			٩	
▼ GERÄTE	Name		Änderungsdatum	•
Macintosh HD	Realtek_11n_U	SB_MacOS10.6_Driver_1064_UI_1.6.8.zip	13. Januar 2010 09:19	
💿 WLAN 11n USB 🔺	🕒 Realtek_11n_U	SB_MacOS10.5_Driver_1064_UI_1.6.8.zip	13. Januar 2010 09:19	
	Realtek_11n_U	SB_MacOS10.4_Driver_1064_UI_1.6.8.zip	13. Januar 2010 09:19	
V ORTE				
Schreibtisch				
A Programme				
Dokumente				
🞵 Musik				
🛃 Filme				
📷 Bilder				
	C) 4 +
	1 von	3 ausgewählt, 28,48 GB verfügbar		11.

Then, select the installer...

0 0	🚞 Realtek_11n_USB_MacOS10.	6_Driver_1064_UI_1.6.8	\bigcirc
		- ₽ - Q	
▼ GERÄTE	Name	Å Ånderungsdatum	Größe Ar
Macintosh HD	🥪 Installer	1. Oktober 2009 09:15	1,3 MB Ins
WLAN 11n USB	Uninstall.command	16. Juli 2009 09:04	4 KB Te
0	Utility_release.txt	8. September 2009 10:37	4 KB Re
▼ ORTE			
💹 Schreibtisch			
🕂 Programme			
Dokumente			
🞵 Musik			
Filme			
🔞 Bilder			
	Y C		
	3 Objekte, 28,85 G	3 verfügbar	
	5 Objekte, 20,05 Gt	renagoar	11,

and follow the instructions on the screen.

\varTheta 🔿 🔍 😺 "	Realtek 11n Wireless USB Adapter Driver" installieren
	Willkommen bei: Realtek 11n Wireless USB Adapter Driver
 Einführung Bitte lesen Lizenz Zielvolume auswählen Installation styp Installation generation Zusammenfassung 	Welcome to 11n WLAN world
	Zurück Fortfahren

Once the Mac has rebooted, connect the stick to an available USB 2.0 port. You now have to create a new network service under Network (in System Preferences). To do so, click the "+" button in the column with the services. Then, select "RTL81915 WLAN Adapter". As soon as this is listed as a service, you can continue with the setup.

Alle einb	lenden	Q	
	Wählen Sie den An neuen Dienst ein.	schluss und geben Sie den Namen für den	
 Ethernet Nicht verbunder FireWire Nicht verbunder AirPort Aus Bluetooth-PAN Nicht verbunden 	Anschluss Dienstname	Bluetooth-PAN AirPort AirPort FireWire RTL81915 WLAN Adapter Ethernet Bluetooth-DUN VPN PPPoE 6 zu 4 Router: DNS-Server: Such-Domains:	net" nicht n anderen Ende
+ – &•	f das Schloss, um Änd	Weitere O	ptionen)

To do so, open the program "Realtek WLAN Client Utility" and click "turn Radio ON" at the bottom right to activate the NOXON WLAN Stick.

Link Status	ink Status Profiles Available Network		Advanced Setting	Information
MAC Addres	s : 0002	2728733d6		
SSI	D :			
BSSI	D :			
Securit	y: None	2		
Connectio	n : Disc	onnected		
Network Typ	e :			
Channe	el :			
ink Speed(Mbp	s): TX	RX		
HT In	fo:			
Signal Strengt	th:			0%
			-	

Then, select the tab "Available Network". Now, select the desired network and create a new profile for it by clicking "Add to profile".

LINK	Status	Profile	s Availabl	e Network	Advanced Setting	Information
Associated	SSID		Channel	Network Ty	pe Encryption	BSSID
	tt-ap2		6	Infrastructu	wPA2-PSK TK	IP 0017a4058e71
	noxon-	dsl	11	Infrastructu	wPA2-PSK AE	S 001a4f1869f7

If the network is encrypted, you have to enter the corresponding WLAN key in the "Profile Properties" input dialogue. Click OK to save and exit the setup of the NOXON WLAN Stick.

Profile Properties
Profile Name : noxon-dsl
SSID : noxon-dsl
This is a computer-to-computer (AdHoc) network; woreless access points are not used. Channel : 1: 2412 MHz
Wireless Network Security Properties
This network requires a key for the following :
Network Authentication : WPA2_PSK
Data Encryption : AES
ASCII
Network key :
Confirm network key :
Key index (advanced) : 1
OK Cancel

After finishing the setup, you are taken automatically to the "Link Status" window. Here, information about the selected network is displayed. If the signal strength is less than 70%, correct your location if necessary to attain better results.

Link Status	Profiles	Avail	able N	letwork	Advanced Settin	g Inforn	nation
MAC Addr	ess : 000	272873	3d6				
S	SID : nox	on-dsl					
BS	SID : 001	a4f1869	9f7				
Secu	rity : WPA	2-PSK	AES				
Connect	ion : Con	nected					
Network Ty	pe : Infra	astructu	re				
Chan	nel : 11						
ink Speed(Mb	ops): TX	54	RX	54			
HT	nfo: N/A						
Signal Stren	gth:						99

Installation de l'adaptateur WLAN sous Mac OS X 10.6

Sélectionnez le répertoire MAC sur le CD-ROM d'installation.

000		💿 WLAN 11n USB		\Box
		• •	٩	
V GERÄTE Macintosh HD WLAN 11n USB WLAN 11n USB ORTE Schreibtisch Programme Dokumente Musik Filme Bilder	autorun.exe autorun.inf Linux MAC setup.ico Win7 XP_Vista			
		н		
×		7 Objekte, 0 KB verfügbar		11.

Décomprimez le fichier dans le répertoire ZIP correspondant de votre système d'exploitation.



Exécutez le logiciel d'installation...

00	🔲 Realtek_11n_USB_MacOS10.6_Driver	_1064_UI_1.6.8		\bigcirc
		• Q		
▼ GERÄTE	Name	Anderungsdatum	Größe	Ar
Macintosh HD	🥪 Installer	1. Oktober 2009 09:15	1,3 MB	Ins
💿 WLAN 11n USB 🔺	Uninstall.command	16. Juli 2009 09:04	4 KB	Te
	Utility_release.txt	8. September 2009 10:37	4 KB	Re
▼ ORTE				
Schreibtisch				
🕂 Programme				
🛅 Dokumente				
🎵 Musik				
📑 Filme				
🙆 Bilder				
U				
4				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(4 1
	3 Objekte, 28,85 GB verfügba	ar		11.

et suivez les instructions affichées.

\varTheta 🔿 🔿 🥪 "Re	altek 11n Wireless USB Adapter Driver" installieren
	Willkommen bei: Realtek 11n Wireless USB Adapter Driver
 Einführung Bitte lesen Lizenz Zielvolume auswählen Installationstyp Installation augustation Zusammenfassung 	Welcome to 11n WLAN world
Z	Zurück Fortfahren

Après le redémarrage de votre MAC, insérez la clé dans un port USB 2.0 libre. Sous Réseau (dans les paramètres du système), créez un nouveau service réseau. Dans la colonne des services, cliquez sur le bouton « + ». Sélectionnez ensuite « RTL81915 WLAN Adapter ». Dès que cet adaptateur est exécuté sous forme de service, vous pouvez poursuivre la configuration.

			-
	Wählen Sie den An neuen Dienst ein.	schluss und geben Sie den Namen für den	
Ethernet Nicht verbunder	Anschluss Dienstname	/ Bluetooth-PAN AirPort	
FireWire Nicht verbunder	Y	RTL8191S WLAN Adapter Ethernet	net" nicht n anderen Ende
AirPort	2 -	Bluetooth-DUN	\$
Bluetooth-PAN Nicht verbunden	8	PPPoE 6 zu 4	-
		Router:	
		DNS-Server:	
	1	Such-Domains:	
- ¢-		Weitere O	ptionen)
n			

Exécutez à cet effet le programme « Realtek WLAN Client Utility » et activez la clé NOXON WLAN en cliquant sur « turn Radio ON » en bas à droite.

Link Status Pro	files Available Network Advanced Setting Info	rmation
MAC Address :	0002728733d6	
SSID :		
BSSID :		
Security :	None	
Connection :	Disconnected	
Network Type :		
Channel :		
Link Speed(Mbps):	TX RX	
HT Info:		
Signal Strength:		0%
	(turn R	adio ON

Sélectionnez ensuite l'onglet « Available Network ». Sélectionnez le réseau voulu et créez un nouveau profil applicable en cliquant sur « Add to profile ».

Link	Status Profiles	Available	e Network	Advanced Setting	Information
Associated	SSID	Channel	Network Ty	e Encryption	BSSID
	tt-ap2	6	Infrastructu	re WPA2-PSK TKI	P 0017a4058e71
	noxon-dsl	11	Infrastructu	re WPA2-PSK AES	001a4f1869f7
	Refr	esh	Conn	ect Ad	d to Profile

Dans la fenêtre de saisie « Profile Properties », entrez le code de cryptage du WLAN si le réseau est un réseau sans fil crypté. Enregistrez les paramètres en cliquant sur OK et quittez la configuration de la clé NOXON WLAN.

Profile Properties
Profile Name : noxon-dsl
SSID : noxon-dsl
□ This is a computer-to-computer (AdHoc) network; woreless access points are not used.
Channel : 1: 2412 MHz 💠
Wireless Network Security Properties
This network requires a key for the following :
Network Authentication : WPA2_PSK
Data Encryption : AES
ASCII
Network key :
Confirm network key :
Key index (advanced) : 1 ‡
OK Cancel

A la fin de la configuration, la fenêtre « Link Status » est affichée automatiquement. Elle contient des informations sur le réseau sélectionné. Si l'intensité du signal est inférieure à 70%, essayez de changer de place pour atteindre un meilleur résultat.

Link Status	Profiles	iles Available Network		Advanced Setting	Information	
MAC Addre	ess : 000	2728733	3d6			
SS	SID : nox	on-dsl				
BSS	ID: 001	a4f1869	f7			
Secur	ity : WPA	WPA2-PSK AES				
Connecti	on : Con	Connected				
Network Ty	pe : Infra	Infrastructure				
Chan	nel : 11					
ink Speed(Mb	ps): TX	54	RX 54			
HTI	nfo: N/A					
Signal Stren	gth:		****		999	

Installatie van de WLAN-adapter onder Mac OS X 10.6

Kies de map MAC op de installatie-CD.

000		💮 WLAN 11n USB		\Box
		• • •	٩	
V GERÄTE Macintosh HD WLAN 11n USB WLAN 11n USB ORTE Schreibtisch Programme Dokumente Musik Filme Bilder	autorun.exe autorun.inf Linux MAC setup.ico Win7 XP_Vista			
×		7 Objekte, 0 KB verfügbar		11.

Pak het ZIP bestand uit dat bij uw besturingssysteem past.

	☐ MAC ::: ■	Q
Y GERÄTE Macintosh HD WLAN 11n USB ✓ WLAN 11n USB ✓ VORTE Schreibtisch ✓ Programme Dokumente Musik Filme Bilder	Name Realtek_11n_USB_MacOS10.6_Driver_1064_UI_1.6.8.zip Realtek_11n_USB_MacOS10.5_Driver_1064_UI_1.6.8.zip Realtek_11n_USB_MacOS10.4_Driver_1064_UI_1.6.8.zip	Änderungsdatum v 13. Januar 2010 09:19 13. Januar 2010 09:19 13. Januar 2010 09:19 13. Januar 2010 09:19
	1 von 3 ausgewählt, 28,48 GB verfügbar)

Dan kiest u de Installer...

00	🚞 Realtek_11n_USB_MacOS10.6_	Driver_1064_UI_1.6.8		\bigcirc
		Q.		
▼ GERÄTE	Name	Anderungsdatum	Größe	Ar
Macintosh HD	😺 Installer	1. Oktober 2009 09:15	1,3 MB	Ins
💿 WLAN 11n USB 🔺	Uninstall.command	16. Juli 2009 09:04	4 KB	Te
	Utility_release.txt	8. September 2009 10:37	4 KB	Re
▼ ORTE				
Schreibtisch				
☆ ━━━━				
🕂 Programme				
🛅 Dokumente				
🎵 Musik				
📑 Filme				
📷 Bilder				
L L	J			
	C			4 1
	3 Objekte, 28,85 GB v	erfügbar		11.

en volgt u de instructies op het beeldscherm.

\varTheta 🔿 🔿 🥪 "R	ealtek 11n Wireless USB Adapter Driver" installieren
	Willkommen bei: Realtek 11n Wireless USB Adapter Driver
 Einführung Bitte lesen Lizenz Zielvolume auswählen Installation muunen operation Zusammenfassung 	Welcome to 11n WLAN world
12	Zurück Fortfahren

Nadat de Mac opnieuw is gestart sluit u de stick op een vrije USB 2.0 poort aan. Onder Netwerk (in de systeeminstellingen) moet u nu een nieuwe netwerk-service aanmaken. Klik daarvoor onder de kolom met de diensten op de "+"-knop. Kies dan "RTL81915 WLAN Adapter". Zodra deze als dienst wordt genoemd, kan met het instellen worden doorgegaan.

Alle einble	nden		٩
	Wählen Sie den Ans neuen Dienst ein.	chluss und geben Sie den Namen	für den
Bethernet Nicht verbunder	Anschluss √ Dienstname	Bluetooth-PAN AirPort FireWire	
FireWire	Y	RTL8191S WLAN Adapter Ethernet	net" nicht n anderen Ende
AirPort Aus	2 -	Bluetooth-DUN	•
Bluetooth-PAN Nicht verbunden	*	VPN PPPoE 6 zu 4	-
		Router:	
		DNS-Server:	
	S	uch-Domains:	
+ - \$-	_	W	eitere Optionen)
n			
Klicken Sie auf d	as Schloss, um Ände	erungen zu verhindern.	

Open daarvoor het programma "Realtek WLAN Client Utility" en klik rechtsonder op "turn Radio ON" om de NOXON WLAN stick te activeren.

Link Status Pro	files	Available Network	Advanced Setting	Information
MAC Address :	0002	728733d6		
SSID :				
BSSID :				
Security :	None			
Connection :	Disco	onnected		
Network Type :				
Channel :				
Link Speed(Mbps):	тх	RX		
HT Info:				
Signal Strength:				0%
			0	

Kies aansluitend het tabblad "Available Network". Nu kiest u het gewenste netwerk en maakt u met een klik op "Add to profile" een nieuw profiel daarvoor aan.

LINK	status Fromes	Available	enetwork Adv	anced setting In	Tormation
ssociated	SSID	Channel	Network Type	Encryption	BSSID
	tt-ap2	6	Infrastructure	WPA2-PSK TKIP	0017a4058e71
	noxon-dsl	11	Infrastructure	WPA2-PSK AES	001a4f1869f7
	Refre	esh)	Connect	Add to	o Profile)

In het invoermasker "Profile Properties" moet u, voor zover het om een beveiligd netwerk gaat, de bijbehorende WLAN-key invoeren. Met een klik op OK slaat u de gegevens op en beëindigt u het configureren van de NOXON WLAN stick.

Profile Properties	
	_
Profile Name : noxon-dsl	
SSID : noxon-dsl	
This is a computer-to-computer (AdHoc) network; woreless access points are not used	
Channel : 1: 2412 MHz ‡	
Wireless Network Security Properties	
This network requires a key for the following :	
Network Authentication : WPA2_PSK	
Data Encryption : AES	
ASCII	
Network key :	
Confirm network key :	
Key index (advanced) : 1	
OK Cancel)

Na afronding van de configuratie verschijnt automatisch het venster "Link Status". Hier wordt informatie gegeven over het gekozen netwerk. Wanneer de signaalsterkte minder is dan 70% verander dan eventueel van positie om een beter resultaat te bereiken.

Link Status P	rofiles	les Available Network		Advanced Setting	Information	
MAC Address	: 0002	2728733d6				
SSID	: noxo	on-dsl				
BSSID	: 001a	4f1869f7				
Security	· WPA	WPA2-PSK AES				
Connection	: Conr	Connected				
Network Type	: Infra	Infrastructure				
Channel	: 11					
ink Speed(Mbps): TX	54 RX	54			
HT Info	o: N/A	N/A				
Signal Strengt	n:	****			999	