# NOXON WLANStick

## Quick Setup Guide Windows XP



Installation der WLAN-Adapters unter Windows XP Installing the WLAN adapter in Windows XP Installation de la clé WLAN sous Windows XP Installatie van de WLAN-adapter onder Windows XP

## Inhalt

Installation der WLAN-Adapters unter Windows XP	.3
Installing the WLAN adapter in Windows XP	.7
Installation de la clé WLAN sous WINDOWS XP	11
Installatie van de WLAN-adapter onder WINDOWS XP	15

## Installation der WLAN-Adapters unter Windows XP

Legen Sie die mitgelieferte CD mit den erforderlichen Treibern in das DVD-Laufwerk. Klicken Sie anschließend auf die Sprache, in der das Setup ausgeführt werden soll.

REALTEK 11n USB Wireless LAN - InstallShield Wizard	_ 🗆 🗙
Wählen Sie eine Setup-Sprache aus Wählen Sie die Sprache für die Installation aus der unten aufgeführten Auswahl aus.	X
Baskisch Bulgarisch Chinesisch (traditionell) Chinesisch (vereinfacht) Dänisch Deutsch Englisch Französisch (Kanada) Französisch (Standard) Griechisch Indonesisch Italienisch Japanisch Katalanisch	
Installbhield < Zurück Weiter :	Abbrechen

#### Klicken Sie im folgenden Fenster auf -> Weiter

REALTEK 11n USB Wireless LA	N Driver and Utility	x
	REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility InstallShield(R) Wizard installiert REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility auf Ihrem Computer. Klicken Sie auf Weiter', um fortzufahren.	
	< Zurück Weiter > Abbrecher	n

Wählen Sie -> Installieren, um mit der Installation zu beginnen.



Ein Balken zeigt den Fortschritt der Installation an. Warten Sie, bis er das Ende erreicht hat.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility	×
Setup-Status	
Der InstallShield(R) Wizard installiert REALTEK 11n USB Wireless LA	N Driver and Utility
Installation	
InstallShield	Abbrechen

Ist die Installation abgeschlossen klicken Sie auf -> Fertig stellen

REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility		
	InstallShield Wizard abgeschlossen InstallShield Wizard hat REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility erfolgreich installiert. Klicken Sie auf 'Fertig stellen', um den Assistenten zu verlassen.	
	< Zurück [Fertig stellen] Abbrechen	

Nachdem Ihr PC neu gestartet ist, stecken Sie den WLAN-Adapter in eine freie USB-Buchse Ihres Computers. Das Fenster zur Verbindungseinrichtung zwischen WLAN-Adapter und Router öffnet sich automatisch. Sollte das nicht der Fall sein, können Sie das auch selber mit einem Doppelklick auf das "Realtek 11n USB" Icon erledigen. Klicken Sie in dem geöffneten Fenster auf den Reiter -> **Verfügbares Netzwerk**. (Sollte Ihr Router WPS unterstützen, so öffnen Sie den Reiter -> **WiFi-Protected Setup** und verfahren wie dort angegeben)

🤽 REALTEK 11n USB Wireless I	AN Utility	<u>_   ×</u>
Aktualisieren( <u>R</u> ) Modus( <u>M</u> ) Ansi	:ht(⊻) Info( <u>A</u> )	
🖃 😼 Arbeitsplatz	Allgemein Profil Verfügbares Netzwerk Status Statistik Wi-Fi Protected Setup	
Realtek RTL81915U '	Verfügbare Netzwerk(e)	
	SSID Kanal Verschlüs Netzwerk-Authentifizie	Signal
	1 <sup>9)</sup> tt-ap2 6 TKIP WPA Pre-Shared Key/	62%
	🖍 noxon-dsl 11 AES WPA2 Pre-Shared Key	84%
	🖍 noxon-wep 13 WEP Unbekannt	72%
	Aktualisieren Zum Profil hinzufügen	
		I
	Hinweis	
	Objekt doppelt anklicken, um in ein Profil zu fügen/erstellen.	
IV Taskielstensynnbur anzeige	Sci	nließen
	Windows Zero Coning	

Deutsch

Öffnen Sie mit einem Doppelklick das Netzwerk Ihrer Wahl und geben Sie anschließend falls erforderlich - den Netzwerkschlüssel ein. Bestätigen Sie diesen und klicken Sie dann auf -> **OK**.

Funknetzwerk-Eigenschaften:	×
Profilname: noxon-dsl	
Netzwerkname (SSID): noxon-dsl	
Dies ist ein Computer-zu-Computer-Netzwerk (ad hoc); drahtlose Zugriffspunkte werden nicht verwendet. Kanal: 11 (2462MHz)  Drahtlosnetzwerksicherheit Dieses Netzwerk erfordert einen Schlüssel für Folgendes: Netzwerkauthentisierung: WPA2-PSK  Datenverschlüsselung: AES	802.1x-Konfiguration EAP-TYP: GTC Tunnel: Benutzername:
	Identität:
Schlüsselindex 1 🗾 Netzwerkschlüssel: ********** Netzwerkschlüssel bestätigen: ********** OK(Q) Abbrechen(C)	Kennwort: Zertifikat:

Im Fenster -> **Allgemein** (öffnet sich automatisch nach Eingabe des Schlüssels) können Sie Verbindungsqualität und Signalstärke kontrollieren.

😤 REALTEK 11n USB Wireless	LAN Utility	
Aktualisieren( <u>R</u> ) Modus( <u>M</u> ) An	sicht(⊻) Info( <u>A</u> )	
E Varbeitsplatz	Allgemein   Profil   Verfügbares Netzwerk   Status   Statistik   Wi-Fi Protected Setup	
	Status: Zugeordnet Geschwindigkeit: Tx:54 Mbps Rx:54 Mbps Typ: Infrastruktur Verschlüsselung: AES SSID: noxon-dsl Signalstärke:	
< >	Netzwerkadresse:       100%         Netzwerkadresse:       MAC-Adresse:       00:02:72:87:33:D6         IP-Adresse:       192.168.11.112         Subnetzmaske:       255.255.255.0         Gateway:       IP emeuern	
<ul> <li>Taskleistensymbol anzeig</li> <li>Funk aus</li> </ul>	en 🗖 Adapter deaktivieren Sch Windows Zero Config	ließen
	NU	1 //

Die Installation ist abgeschlossen, der WLAN-Adapter ist betriebsbereit.

## Installing the WLAN adapter in in Windows XP

Place the provided CD with the required drivers into the DVD drive. Then click the language in which the setup is to be carried out.

REALTEK 11n USB Wireless LAN - InstallShield Wizard	_ 🗆 🗙
Wählen Sie eine Setup-Sprache aus Wählen Sie die Sprache für die Installation aus der unten aufgeführten Auswahl aus.	2
Baskisch Bulgarisch Chinesisch (traditionell) Chinesisch (vereinfacht) Dänisch Deutsch Englisch Finnisch Französisch (Standad) Französisch (Standard) Griechisch Indonesisch Italienisch Japanisch Katalanisch	
InstallShield	Abbrechen

In the following window click -> **Next**.

REALTEK 11n USB Wireless LA	N Driver and Utility	×
	REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility The InstallShield Wizard will install REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility on your computer. To continue, click Next.	
	< Back Cancel	

Select -> **Install** to begin the installation.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility
REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
nstaliShield
< <u>B</u> ack [ <u>Install</u> Cancel

A bar shows the progress of the installation. Wait until it has reached the end.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility	×
Setup Status	2
The InstallShield Wizard is installing REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility	
Installing	
InstallShield	
Cance	el

8

When the installation is complete, click -> Finish.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility		
	InstallShield Wizard Complete The InstallShield Wizard has successfully installed REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility. Click Finish to exit the wizard.	
< <u>B</u> ack <b>Finish</b> Cancel		

After your computer has been restarted, plug the WLAN adapter into a free USB port of your computer. The window for the connecting device between the WLAN adapter and router opens automatically. If it does not, you can also open it by double-clicking the "Real-tek 11n USB" icon. In the window that opens, click the -> **Available network** tab. (If your router supports WPS, open the -> **WiFi-protected setup** tab and proceed as specified there.)

REALTEK 11n USB Wireless LAN Utility			
$Refresh(\underline{R})  Mode(\underline{M})  View(\underline{V})$	About( <u>A</u> )		
MyComputer	General Profile Available Network Status Statistics Wi-Fi Protect Setup		
Realter R I 1819150	Available Network(s)		
	SSID Channel Encryption Network Authentication	Signal	
	1"tt-ap2 6 TKIP WPA Pre-Shared Key/	64%	
	11 AES WPA2 Pre-Shared Key	72%	
	Arnoxon-wep 13 WEP Onknown	84%	
	Refresh Add to Profile		
	Double click on item to join/create profile.		
🔽 Show Tray Icon	🗖 Disable Adapter	Close	
🗖 Radio Off	🔲 Windows Zero Config		

Deutsc

Double-click to open the network of your choice and then—if necessary—enter the network key. Confirm this and then click -> **OK**.

Wireless Network Properties:	X
Profile Name: noxon-dsl	
Network Name(SSID): noxon-dsl	
- This is a computer-to-computer(ad hoc) network: wireless	⊳802.1x configure
access points are not used.	EAP TYPE :
Channel: 11 (2462MHz) 🗸	GTC
Wireless network security	Tunnel :
This network requires a key for the following:	
Network Authentication: WPA2-PSK	Username :
Data encryption: AES	
ASCII 🗖 PASSPHRASE	Identity :
	Password :
Key index (advanced):	
Network key:	Certificate :
Confirm network key:	
<u>QK</u> <u>Cancel</u>	-

In the -> **General** window (opens automatically after entering the key), you can check the connection quality and signal strength.

😤 REALTEK 11n USB Wireless	LAN Utility	
${\sf Refresh}({\sf R})  {\sf Mode}({\sf M})  {\sf View}({\sf V})$	About(A)	
E 💡 MyComputer	General Profile Available Network Status Statistics Wi-Fi Protect Setup	
	Status: Associated	
	Speed: Tx:54 Mbps Rx:54 Mbps	
	Type: Infrastructure	
	Encryption: AES	
	SSID: noxon-dsl	
	Signal Strength:	
	Link Quality:	
	Network Address:	
	MAC Address: 00:02:72:87:33:D6	
	IP Address: 192.168.11.112	
	Subnet Mask: 255.255.255.0	
	Gateway: 192.168.11.1	
	ReNew IP	
Show Tray Icon	🗖 Disable Adapter 🛛 🔿	lose
Radio Off	Windows Zero Config	
Ready	NU	м///

The installation is complete, the WLAN adapter is ready for operation.

### Installation de la clé WLAN sous Windows XP

Insérez le CD-ROM fourni contenant les pilotes nécessaires dans le lecteur de DVD. Cliquez ensuite sur la langue d'installation souhaitée.

REALTEK 11n USB Wireless LAN - InstallShield Wizard	
Wählen Sie eine Setup-Sprache aus Wählen Sie die Sprache für die Installation aus der unten aufgeführten Auswahl aus.	X
Baskisch Bulgarisch Chinesisch (traditionell) Chinesisch (vereinfacht) Dänisch Deutsch Englisch Französisch (Kanada) Französisch (Kanada) Griechisch Indonesisch Italienisch Japanisch Katalanisch	▲ 
InstallShield	Abbrechen

#### Dans la fenêtre suivante, cliquez sur -> Suivant

REALTEK 11n USB Wireless LA	N Driver and Utility	X
	REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility L'InstallShield(R) Wizard installera REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility sur votre ordinateur. Pour continuer, cliquez sur suivant.	
< <u>Précédent</u> Annuler		

Sélectionnez -> **Installer** pour commencer l'installation.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility	×
REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility	
Cliquez sur Installer pour lancer l'installation.	
Si vous souhaitez corriger ou modifier votre configuration d'installation, cliquez sur Précédent. Cliquez sur Annuler pour quitter l'assistant.	
InstallShield	_
< <u>P</u> récédent <u>Installer</u> Annuler	

Une barre montre la progression de l'installation. Attendez la fin de l'installation.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility	×
Etat de l'installation	A A
L'assistant InstallShield(R) installe REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver a	and Utility
Installation	
C:\\{9C049499-055C-4a0c-A916-1D8CA1FF45EB}\data1.cab	
Instalioniela	Annuler

Quand l'installation est terminée, cliquez sur -> **Terminer**.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility		
	InstallShield Wizard terminé L'InstallShield Wizard a installé REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility avec succès. Cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant.	
	< <u>P</u> récédent <b>Terminer</b> Annuler	

Après le redémarrage de votre ordinateur, insérez la clé WLAN dans un port USB libre de votre ordinateur. La fenêtre de configuration de la connexion entre la clé WLAN et le routeur s'ouvre automatiquement. Si cette fenêtre ne s'affiche pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône « Realtek 11n USB ». Dans la fenêtre ouverte, cliquez sur l'onglet -> **Réseau disponible**. (Si votre routeur prend en charge WPS, sélectionnez l'onglet -> **WiFi-Protected Setup** et suivez les indications fournies.)

REALTEK 11n USB Wireless LAN Utility			
Actualiser( <u>R</u> ) Mode( <u>M</u> ) Visualis	er(Y) À propos de( <u>A</u> )		
🖃 🥛 Poste de travail	Général Profil Réseau disponible État Statistiques Réglage de la protection Wi-Fi		
Realtek RTL81915U '	TL81915U Réseaux(s) disponible(s)		
	SSID Canal Cryntage Authentification du rés. Signal		
	I <sup>®</sup> tt-ap2 6 TKIP Clé pré-partagée WPA 80%		
	🖓 noxon-dsl 11 AES Clé pré-partagée WPA2 84%		
	🖓 noxon-wep 13 WEP Inconnu 74%		
	Actualiser Ajouter au Profil		
De lete et en en l'étére et en en ésie des (méres en en ét			
Double cliquer sur reientent pour joindre/creer un prom.			
🔽 Afficher dans la barre de	s icônes 🔽 Désactiver l'adaptateur Fermer		
🗖 Radio éteinte	Config zéro Windows		

Deutsc

Ouvrez le réseau voulu avec un double-clic puis entrez – si elle est nécessaire – la clé de réseau. Confirmez les données saisies puis cliquez sur -> **OK**.

Propriétés du réseau sans fil:	×
Nom du profil : noxon-dsl	
Nom du réseau (SSID) : noxon-dsl	
☐ "Il s'agit d'un réseau d'ordinateur à ordinateur (ad hoc); les points d'accès sans fil ne sont pas utilisés.	Configuration 802.1x TYPE EAP :
Canal: 11 (2462MHz) 🗸	GTC
Sécurité du réseau sans fil	Tunnel :
Ce réseau requiert une clé pour ce qui suit :	
Authentification réseau : WPA2-PSK 🗾	Nom de l'utilisateur :
Chiffrement des données : AES	
🗖 ASCII 🗖 Passphrase	Identité:
Index de dé (avancé) : Index	Mot de passe:
Clé du réseau :	
****	certificat:
Confirmer la clé du réseau :	
*******	
<u>QK</u> nnuler	

Dans la fenêtre -> **Général** (qui est affichée automatiquement après la saisie de la clé), vous pouvez contrôler la qualité de la connexion et l'intensité du signal.

😤 REALTEK 11n USB Wireless	i LAN Utility	<u>- 🗆 ×</u>
Actualiser(R) Mode(M) Visualis	er(⊻) À propos de( <u>A</u> )	
🖃 🦞 Poste de travail	Général Profil   Réseau disponible   État   Statistiques   Réglage de la protection Wi-Fi	
Realter R 11819150		
	État: Associé	
	Vitesse: Tx:54 Mbps Rx:54 Mbps	
	Type: Infrastructure	
	Cryptage : AES	
	SSID: noxon-dsl	
	Intensité du signal :	
	Qualité du lien:	
	_Adresse réseau :	-
	Adresse MAC : 00:02:72:87:33:D6	
	Adresse IP : 0.0.0.0	
	Masque de sous-réseau : 0.0.0.0	
	Passerelle : 0.0.0.0	
	Renouveler IP	
Afficher dans la barre de	s icônes 🔲 Désactiver l'adaptateur Fer	mer
🗖 Radio éteinte	Config zéro Windows	
Ready	NUM	1.

L'installation est terminée, la clé WLAN est prête à fonctionner.

### Installatie van de WLAN-adapter onder Windows XP

Plaats de meegeleverde CD met de benodigde drivers in het DVD-station. Klik aansluitend op de taal, waarin de setup moet worden uitgevoerd.

REALTEK 11n USB Wireless LAN - InstallShield Wizard	
Wählen Sie eine Setup-Sprache aus Wählen Sie die Sprache für die Installation aus der unten aufgeführten Auswahl aus.	N2A
Koreanisch Kroatisch Niederländisch Polnisch Portugiesisch (Brasilien) Portugiesisch (Standard) Russisch Schwedisch Schwedisch Slowanisch Slowenisch Spanisch Thailändisch Tschechisch	×
InstallShield	> Abbrechen

#### Klik in het volgende venster op -> Verder

REALTEK 11n USB Wireless LA	N Driver and Utility	X
	REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility Hiermee installeert u REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility op uw computer. Druk op Volgende om	
	door te gaan.	
	< Vorige Volgende > Annulerer	

Kies -> **Installeren**, om met de installatie te beginnen.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility
REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility
Klik op Installeren om de installatie te starten.
Klik op Vorige als u de installatieopties wilt bekijken of wijzigen. Klik op Annuleren om de wizard af te sluiten.
InstallShield
< V <u>o</u> rige Installeren Annuleren

Een balk geeft de voortgang van de installatie aan. Wacht, tot het einde is bereikt.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility
Status van Setup
InstallShield(R) Wizard is bezig met het installeren van REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility
Bezig met installeren
C:\\{9C049499-055C-4a0c-A916-1D8CA1FF45EB}\data1.cab
Annuleren

Wanneer de installatie is afgerond, klikt u op -> **Gereed maken**.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility	
	InstallShield Wizard voltooid De InstallShield Wizard heeft REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility met succes geïnstalleerd. Kies Voltooien om de wizard af te sluiten.
< V <u>o</u> rige <b>Voltooien</b> Annuleren	

Nadat uw PC opnieuw is gestart, plaatst u de WLAN-adapter in een vrije USB-poort van uw computer. Het venster voor het maken van de verbinding tussen WLAN-adapter en router wordt automatisch geopend. Wanneer dit niet het geval is, dan kunt u dit ook zelf door dubbelklikken op het "Realtek 11n USB" icoon starten. Klik in het geopend venster op het tabblad -> **Beschikbaar netwerk**. (Wanneer uw router WPS ondersteunt, dan opent u het tabblad -> **WiFi-Protected Setup** en gaat u verder zoals daar beschreven.)

Vernieuwen (R)       Modus (M)       Weergave (V)       Info (A)         Image: Status and the status	
Image: Status	
Beschikba(a)r(e) netwerk(en) SSID Kanaal Codering Netwerkverificatie Sign	_
SSID Kanaal Codering Netwerkverificatie Sign	_
	aal
T <sup>#</sup> tt-ap2 6 TKIP WPA vooraf gedeelde 78	%
Proxon-dsl 11 AES WPA2 vooraf gedeeld 82	%
13 WEP Onbekend 80	%
	_
Vernieuwen Toevoegen aan profiel	
The second secon	
Dubbelkilk op het item om het profiei toe te voegenyte maken.	
Systeemvakpictogram weergeven 🔽 Adapter uitschakelen Sluite	n
Radio uit     Windows zeroconfig	

Open met een dubbelklik het netwerk van uw keuze en voer daarna, indien nodig, de netwerktoegangscode in. Bevestig deze en klik dan op -> **OK**.

Eigenschappen draadloos netwerk:	×
Profielnaam: noxon-dsl	
Netwerknaam (SSID): noxon-dsl	
Dit is een computer-naar-computer-netwerk (ad hoc). Er worden geen draadloze toegangspunten gebruikt.	802.1x configureren EAP-TYPE:
Kanaal: 11 (2462MHz) 🔽	GTC
Beveiliging draadloos netwerk	Tunnel:
Dit netwerk vereist een sleutel voor het volgende:	<b>V</b>
Netwerkverificatie: WPA2-PSK	Gebruikersnaam:
Gegevenscodering: AES	
	Identiteit:
Sleutelindex 1	Wachtwoord:
Netwerksleutel:	
*****	Certificaat:
Netwerksleutel bevestigen:	
*****	
QK <u>A</u> nnuleren	

In het venster -> **Algemeen** (wordt automatisch geopend na invoer van de toegangscode) kunt u de verbindingskwaliteit en de signaalsterkte controleren.

REALTEK 11n USB Wireless	i LAN Utility	_ 🗆 🗙
Vernieuwen ( <u>R</u> ) Modus ( <u>M</u> ) We	eergave (V) Info ( <u>A</u> )	
Deze computer           Image: Second part of the	Algemeen Profiel Beschikbaar netwerk Status Statistieken Instelling WiFi-beveiliging	
	Status: Gekoppeld Snelheid: Tx:24 Mbps Rx:24 Mbps Type: Infrastructuur Codering: AES SSID: noxon-dsl Signaalsterkte: 84% /erbindingskwaliteit: 100%	
	Netwerkadres: MAC-adres: 00:02:72:87:33:D6 IP-adres: 0.0.0.0 Subnetmasker: 0.0.0.0 Gateway: 0.0.0.0	
Systeemvakpictogram w	eergeven T Adapter uitschakelen Slu	iten
Ready	NUM	

De installatie is afgerond, de WLAN-adapter is gereed voor gebruik.