


1



Bitte kontrollieren Sie zunächst den Lieferumfang:

1. Prodigy Hybrid USB TV-Karte
2. Infrarotfernbedienung
3. 2 x AAA Batterien
4. USB 2.0 Verlängerungskabel
5. Magnetfuß-Stabantenne
6. Antennen-Adapterkabel
7. Kabelpeitsche Video/Audio/IR-Empfänger
8. Installations- & Software CD-ROM und zusätzlich MS-CD „Deutschland sicher im Netz“

+ Servicebegleitschein / Registrierungsunterlagen

2



Schalten Sie Ihren PC an und warten Sie bis Windows XP SP2 vollständig geladen ist. Wenn Sie das ServicePack2 noch nicht haben, kein Problem. Auf der beiliegenden CD „Deutschland sicher im Netz“ befindet sich dieses!

3



Legen Sie bitte die beiliegende Installations CD in Ihr CD/DVD-Laufwerk. Ignorieren Sie bitte zunächst den Autostarter. Den brauchen wir später. Stecken Sie bitte den TV-Stick in einen freien USB 2.0 Anschluss Ihres PCs. Sie können auch die beiliegende USB-Verlängerung (4.) verwenden.

4



Sobald Sie die Prodigy mit dem PC verbunden haben, meldet Windows in Form einer Sprechblase in der Symbolleiste, dass eine neue Hardware - die Prodigy Hybrid USB TV-Karte - gefunden wurde. Es startet der Windows Hardware Update-Assistent. Wählen Sie Nein, diesmal nicht, dann Software automatisch installieren (empfohlen) und Weiter.

5



Jetzt wird der Treiber installiert. Windows meldet, dass die Treiber den Windows-Logo-Test nicht bestanden haben. Diesen Hinweis können Sie ruhigen Gewissens ignorieren und mit einem Klick auf Installation fortsetzen fortfahren.

Nachdem die Treiberdateien kopiert wurden, schließen Sie die Installation mit Fertig stellen ab.

Fahren Sie nun bitte mit dem AutoStarter fort und starten Sie die Installation von PowerCinema. Folgen Sie bitte den Anweisungen.

6



Aufgrund unterschiedlicher Empfangsbedingungen kann in manchen Bereichen die beiliegende DVB-T Antenne (B) zum Empfang des digitalen terrestrischen Fernsehens nicht ausreichen. Wir empfehlen Ihnen in solchen Fällen eine aktive bzw. Dachantenne zu verwenden. Verwenden Sie dafür bitte das Adapterkabel (A). Für analogen Empfang ist die Magnetfußantenne ungeeignet.

7



Starten Sie nun PowerCinema durch einen Doppelklick auf das dazugehörige Desktop-Symbol. PowerCinema führt Sie nun durch alle erforderlichen Schritte, um die Prodigy einzurichten. Eine ausführliche Hilfe zu dem umfangreichen Programm erhalten Sie, indem Sie „F1“ drücken, wenn die Software gestartet ist.